

WLS925L-433



Vezeték nélküli ajtó/ablak nyitásérzékelő

Üzembehelyezési utasítás

Fedél eltávolítás

A fedelet egy kis csavarhúzóval távolíthatja el a WLS925LNB-nél, az eszköz végén található bemélyedésnél. Ezt megnyomva távolíthatja el a fedelet.

Akkumulátor szerelése

Különös gondossággal szerelje az akkumulátort. Kövesse az alábbi utasításokat:

1. Figyeljen a helyes polarításra
2. Szerelésnél a pozitív oldalt helyezze be először
Csak alkaline elemet használjon. Csak új elemre cserélje a lemerültet. Azonos időben az összes elemet egyszerre cserélje le.

Az elhelyezett adó keresése

A felszerelt adó meghatározása. Hajtsa végre a **modul elhelyezés tesztet**, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az adó garantáltan a vezeték nélküli vevő érzékelési területébe esik (kövesse a vevő installációs utasításait).Döntse el hova fogja elhelyezni a mágnesset, majd helyezze az adó reed kapcsoló oldalához, párhuzamosan a vevővel. Az aktív oldalt a fedélen lévő kis jelölés mutatja.

Áramköri panel eltávolítása

Mielőtt felszereli az egységet távolítsa el az áramkör panelt. Nyomja le azt a szélét, amelyik az elemtek mellett van. Finoman emelje ki a panelt a dobozból.

Figyelem: Ne érintse a tekercset a panelen, mert az megrongálódhat, sérülhet.

Az adó és a mágnes felszerelése

Szerelje fel a hátlapot az adóhoz tartozó csavarokkal és tegye vissza az áramköri panelt. A csavarfejeknek az áramkörpanel alatt kell lenniük, hogy azt ne lehessen gyorsan levenni. Csak lapos csavarokat használjon. Ha szükséges használjon fali rögzítést. Óvatosan rakja vissza a fedelet az antenna megsértése nélkül.

- Figyelem -

Kérjük ellenőrizze a rendszer telepítési utasítás információi szerint kiadott korlátozásokat a szerelésre és működésre vonatkozólag illetve a gyártó által idevonatkozó korlátozott felelőséget.

Ne szerelje a mágnesset 5mm-nél messzebb az adótól. A felszerelést távtartóval végezze. Mielőtt felszereli a mágnesset, győződjön meg arról, hogy az nem súrolja az adót (egy nyitás-csukás). Egy adóhoz csak egy mágnesset használjon.

A vas blokkolhatja az adó által adott jelet. Ne építse a WLS 925LNB-t vagy más vezeték nélküli egységet nagy fémtárgy mellé (vas ablak, ajtó). Keressen egy olyan felszerelési helyet az ajtó közvetlen környezetében, ami gondoskodik a jó működésről, majd alkalmazzon külső normál nyitásérzékelőt a belső helyett. Próbálja elkerülni az adó felszerelést alagsorban vagy nagy fémtárgy mellett, ha az csökkenti az adás távolságot.

WLS907-433 telepítési utasítás

Külső érintkező használata

Ezt a módot válassza, ha valamilyen másik eszközt, érintkezőt akar az adóra kötni. Ezen további eszközök szereléséhez azok gyártási utasítását kövesse.

Csatlakoztassa a külső eszközt az adó sorkapcsára. A bemenet nem felügyelt, normál NC.

A rádiós csatlakoztatáshoz a külső eszköznél **figyelembe kell venni a csatlakozó vezeték hosszúságát, ami nem lépheti túl a két vezetéken a 100 Ohm-ot.**

Csak egy érintkezőt használjon egy adóhoz, és ha csatlakoztatja, ne szereljen mágnest az adó mellé.

Szabotázs kapcsoló

Két szabotázs kapcsolója van a WLS 925LNB-nek melyeket a panelon talál. Mindkettő kapcsol a fedél eltávolításakor, ami előidézi a zóna szabotázszt. A hiba állapotok miatt nézze meg a panel szerelési utasítását.

WLS925LNB beléptetés

Az adó ház hátán lesz két széria szám öt és hat digit. A felismertetés a vevő szerelési utasítása szerint történik.